



Montageanleitung

Teile / Parts



Technische Daten:

Anschlussspannung: 230-250V / 50-60Hz
Leuchtmittel: LED
Systemleistung: 71 W

Nur autorisiertes Fachpersonal darf die Montage und Inbetriebnahme der Leuchte/n unter Berücksichtigung dieser Montageanleitung und aller für den jeweiligen Anwendungsbereich geltenden Normen und Vorschriften durchführen. Dieses Qualitätsprodukt wurde mit Sorgfalt hergestellt und verpackt. Sollte sich dennoch ein Grund zur Beanstandung ergeben, so wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Muss das Produkt zur Reparatur eingeschickt werden, benutzen Sie bitte ausschließlich die Originalverpackung und fügen Sie bitte unbedingt diesen Garantieschein bei. Ohne Originalverpackung und Garantieschein kann eine eventuelle Garantie für das Produkt nicht übernommen werden. Bei Bedarf können Sie die entsprechende Verpackung bei uns beziehen. (Stand: April 2010)

Mounting and commissioning of the luminaire/s may only be performed by authorized personnel, in accordance with this mounting instructions and any standards and regulations applicable to the respective area of application. This quality product has been manufactured and packed with great care. Should there still be reason for complaint, please contact the retailer where you purchased the product. If the product has to be sent in for repairs, please only use the original box and always include this guarantee note in the box. We cannot assume any guarantee for the product without the original box and the guarantee note. If necessary, you can purchase the corresponding box from us (as of April 2010).

Montageanleitung / Mounting Instruction


CAMPO

BYOK GMBH INDUSTRIESTRASSE 17 D 25462 RELINGEN
TEL +49 4101 59990 FAX +49 4101 599955 INFO@BYOK.LIGHTING


BYOK

Montageanleitung /

1




2




Mounting Instruction

3



4



CAMPO

DE

- I Packen Sie den Leuchtenfuß (A) den Leuchtenstiel (B) und den Leuchtenkopf (C) aus und legen Sie die Teile vorsichtig auf eine weiche Unterlage.
- II Schrauben Sie den Leuchtenfuß (A) auf den Stiel (B) mit den mitgelieferten Schrauben (D) (Zeichnung 1) Achten Sie darauf das der Kabelaustritt zur Ausklunkung des Fußes zeigt. Je nach Bodenbelag können die mitgelieferten selbstklebenden Filzfüße (E) unter die Fußplatte (A) angebracht werden.
- III Stecken Sie den Stecker (S) im Stiel (B) in den Verbinder vom Leuchtenkopf (C) (Zeichnung 2).
- IV Setzen Sie den Leuchtenkopf (C) auf den Stiel (B) und befestigen Sie ihn mit den mitgelieferten Schrauben (D) (Zeichnung 3).

EN

- I Unpack the base plate (A) the shaft (B) and the lamp head (C) and place the parts carefully on a soft surface.
- II Fix the base plate (A) and the shaft (B) with 4 screws (D) (Illustration 1). Make sure that the cable outlet point is to the notch of the foot. According to the ground floor you can fix the self-adhesive felt pats (E) under the base plate (A).
- III Plug the plug (S) in the shaft (B) into the socket from the lamp head (C) (Illustration 2).
- IV Then fix the lamp head (C) on top of the shaft (B) and fix it with 4 screws (D) (Illustration 3).

BYOK

WWW.BYOK.LIGHTING

BYOK GMBH INDUSTRIESTRASSE 17 D 25462 RELINGEN
TEL +49 4101 59990 FAX +49 4101 599955 INFO@BYOK.LIGHTING